

Instructiuni de montaj pentru tigla Leier Andalusia (Olane)

Necesar la m² de acoperis: 38 buc. (olan 350 mm) ; 48 buc (olan 300 mm)

Montarea laturilor de fixare se face astfel incat tigla inferioara sa se sprijine pe astereala pe toata lungimea tiglei , iar in partea mai lata sa se sprijine si pe latii care o incadreaza. Tiglele inferioare se fixeaza de astereala cu holsuruburi. Din primul rand de tigle superioare se taie 6 centimetri si se fixeaza de laturile de fixare tigle in holsuruburi. Astfel se asigura o zana neacoperita a tiglei inferioare de 6 centimetri. Urmatoarea tigla inferioara se va petrece peste cea din randul de mai jos acoperind zona ramasa libera, sprijinindu-se de tigla superioara a randului de mai jos. Tiglele se monteaza de jos in sus, un rand inferior, care se va imperechea cu cel superior asigurandu-se cei 6 cm de zona libera. Se va trece la urmatorul rand. Se va repeta procedeul pana la coame. La tiglele inferioare ale ultimului rand , cel de sub coame, se vor taia colturile din partea lata a tiglei, la 45^o la o distanta de 6 cm de la margine (conform figurii de mai jos). Pentru o aliniere perfecta a tigelor se va intinde o sfoara la montarea fiecarui rand de tigle superioare. Coamele se fixeaza cu holsurub sau mortar.

Montarea oanelor se poate face si prin fixare in mortar.

Panta: minim 18 grade si maxim 50 grade

Dimensiunea laturilor: 5 cm/3 cm. Grosimea asterialei: minim 2.5 cm.

Montajul tiglei se face asezand tigla aleatoriu din cel putin 3 paleti diferiti.

